

HOME DECORATORS COLLECTION

NAPLES DINING TABLE


Assembly Instructions

HDC#:TBD

MFG#:FTM80791

Please read over this instruction manual as it will save time in the assembly of this product.

Note: Prior to assembly, please open and lay parts out on a clean, soft flat surface to avoid any damages to the product's finish.



Caution:


The Naples Dining Table was made for the explicit purpose of providing outdoor functions and is not to be used as a toy. This product is not intended for Inclement /Severe weather in any form including, but not limited to: rain, hail, sleet, snow and/or wind. Manufacturer recommends that with formidable weather approaching you store and/or cover this dining table. Do not locate structure near any open flame. Do not use structure as a support. Do not shake, lean or climb on structure. Children under age of 10, near the structure, should be supervised by a competent adult at all times. This product is NOT intended for commercial use and will void the warranty.

WARRANTY

Yotrio Corporation, City of Industry, CA. 91748, extends two years frame limited warranty to the original purchaser as a sign of our dedication to the highest possible quality standards. The warranty is designed to cover Naples dining table under normal residential use. This Warranty is non-transferable and void if the furniture is used in non-residential environment and/or has been abused. The warranty also becomes void in the event the dining table has been damaged by acts of God, calamity or misuse. This warranty does not cover in the event of inclement weather such as rain, hail, sleet, snow or wind. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model in questions is no longer in production. The manufacturer recommends that with ANY formidable weather approaching you disassemble and store your dining table in a safe location.

CARE AND MAINTENANCE:

For best results, clean the table with damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate. Do not use abrasive materials or cleaners. In order to prolong the life of your dining table, when not in use or in inclement weather (rain, hail, sleet, snow, wind), fire, extreme heat and freezing conditions, the dining table needs to be stored in a dry, sheltered place.



DO NOT RETURN TO RETAILER

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS
PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

www.homedecorators.com

OR TOLL FREE AT:

1-800-245-2217

**MONDAY-FRIDAY 8:30 AM TO 5:00 PM PACIFIC STANDARD TIME / 11:30
AM TO 8:00PM EASTERN STANDARD TIME**

Warranty Coverage Requirements:

- 1. Copy of your Original Store Receipt.**
- 2. Pictures of the damaged parts.**
- 3. You must know the name of your product and any corresponding item numbers as well as the name of the store where you purchased the item.**
- 4. Please gather all of this information BEFORE you call customer service.**

Parts Check List

Please remove all parts carefully from box and lay out on clean, soft surface to protect product's finish.




① Table Top – 1PC



② Leg Connector– 1PC




③ Table Leg– 2PCS



④ Umbrella Cover - 1PC

Hardware Check List

Please take all hardware out of the hardware bag.



A. M6X15 Bolt - 12PCS+1




B. M6 Washer – 12PCS+1




D. Hex Wrench – 1PC

- 1.** Lay the table top (1) upside down on a soft surface. Attach the table leg (3) to the table top (1) using M6x15 bolts (A) and M6 washers (B). Use the hex wrench (C) to loosely tighten all the bolts. Repeat this step for other three table legs.


Do not fully tighten all the bolts!




- 2. Attach the Leg connector (2) to the table legs (3) using M6x15 bolts (A) and M6 washers (B). Use the hex wrench (C) to loosely tighten all the bolts.**
- Do not fully tighten all the bolts!**



3. Once all the bolts are in place. Fully tighten all the bolts with the hex wrench (C). Turn the table right side up. Put the umbrella cover (4) on the umbrella hole.



4. Check to ensure the table is tightly assembled and stable before use.



Assembly is now complete!

HOME DECORATORS COLLECTION


MESA DE COMEDOR NAPLES

Assembly Instructions

NÚM. HDC: TBD NÚM. DE FABRICANTE: FTM80791

Lee este manual de instrucciones, ya que te ahorrará tiempo al ensamblar este producto.

Nota: Antes del ensamblaje, abre la caja y coloca las piezas sobre una superficie limpia y suave para evitar daños al acabado del producto.



Precaución:


La mesa de comedor Naples fue fabricada con el propósito explícito de usarse como mobiliario de exteriores y no como juguete. Este producto no está diseñado para resistir de ninguna forma las inclemencias del tiempo o condiciones climáticas adversas, incluidas pero no limitadas a: lluvia, granizo, aguanieve, nieve y/o viento. El fabricante recomienda que guardes y/o cubras esta mesa de comedor cuando se aproximen condiciones climáticas adversas. No coloques la estructura cerca del fuego. No utilices la estructura como soporte. No sacudas, ni te apoyes o subas sobre la estructura. Un adulto responsable debe vigilar en todo momento a los niños menores de 10 años cuando estén cerca de la estructura. Este producto NO está diseñado para uso comercial y hacerlo anulará la garantía.

GARANTÍA

Yotrio Corporation, City of Industry, CA. 91748, extiende al comprador original una garantía limitada de dos años para el armazón como una muestra de nuestros esfuerzos dirigidos a cumplir los más altos estándares de calidad. La garantía cubre la mesa de comedor bajo condiciones normales de uso residencial. Esta garantía no es transferible y se anulará si se usa en entornos no residenciales y/o se somete al maltrato. La garantía también se anulará si la mesa de comedor sufre daños por causas de fuerza mayor, calamidad o uso incorrecto. Esta garantía no cubre condiciones climáticas adversas como lluvia, granizo, aguanieve, nieve o viento. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica. El fabricante recomienda que desarmes y guardes la mesa de comedor en un lugar seguro cuando se aproxime CUALQUIER tipo de condición climática adversa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Para obtener mejores resultados, limpia la mesa con un paño húmedo y sécala completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse. No utilices limpiadores o materiales abrasivos. Para prolongar la vida útil de tu mesa de comedor cuando no la estés usando o durante un clima adverso (lluvia, granizo, aguanieve, nieve, viento), fuego, calor extremo o congelamiento, debes guardarla en un lugar seco y protegido.



NO LA DEVUELVAS AL MINORISTA

**SI TIENES PREGUNTAS O INQUIETUDES
VISITA NUESTRO SITIO WEB:**

www.homedecorators.com

O LLAMA AL NÚMERO GRATUITO:

1-800-245-2217

**DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A.M. A 5:00 P.M. HORA ESTÁNDAR DEL
PACÍFICO / DE 11:30 A.M. A 8:00 P.M. HORA ESTÁNDAR DEL ESTE**

Requisitos para la cobertura de la garantía:

- 1. Copia del recibo de compra original.**
- 2. Fotos de las piezas dañadas.**
- 3. Debes conocer el nombre de tu producto y cualquier otro número del artículo correspondiente, así como el nombre de la tienda donde lo compraste.**
- 4. Reúne toda esta información ANTES de contactar con el servicio al cliente.**

Lista de verificación de piezas

Retira cuidadosamente todas las piezas de la caja y extiéndelas sobre una superficie limpia y suave para proteger su acabado.




① Superficie de la mesa – 1 pieza



① Conector de las patas – 1 pieza




③ Patas de la mesa – 2 piezas



④ Tapa para sombrilla – 1 pieza

Hardware Check List

Please take all hardware out of the hardware bag.



A. Perno M6X15 – 12+1 piezas




B. Arandela M6 – 12+1 piezas




C. Llave hexagonal – 1 pieza

1. Coloca la superficie de la mesa (1) boca abajo sobre una superficie suave. Sujeta las patas de la mesa (3) a la superficie de la mesa (1) con los pernos M6x15 (A) y las arandelas M6 (B). Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (C).


¡No aprietes completamente los pernos!




- 2.** Sujeta el conector de las patas (2) a las patas de la mesa (3) con los pernos M6x15 (A) y las arandelas M6 (B). Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (C).
¡No aprietes completamente los pernos!



3. Una vez que todos los pernos estén en su lugar, apriétalos completamente con la llave hexagonal (C). Voltea la mesa a su posición normal. Coloca la tapa para sombrilla (4) en el orificio destinado para esta.



4. Asegúrate de que la mesa esté firmemente ensamblada y estable antes de usarla.



Assembly is now complete!